



## Anleitung für Grillrost ERX

- Legen Sie den Grillrost vor sich auf eine waagerechte kratzfeste rutschhemmende Unterlage (Tisch).
- Achten Sie darauf, dass die Ösen nach oben zeigen und die Außen-Öffnungen des Rahmens zu Ihnen gerichtet sind.
- Um einen Stab zu entfernen, drücken Sie mit der rechten Hand den Stab in der jeweiligen Mitte leicht nach unten und fassen Sie gleichzeitig mit der linken Hand den Stab am hinteren Ende und ziehen ihn zu sich.
- Die Stäbe verfügen über eine automatische Arretierfunktion. Durch das Drücken wird der Stab in die passende Flucht gedrückt.
- Um einen Stab wieder einzufügen, führen Sie ihn durch die Außen-Öffnung bis er ungefähr zu zwei Drittel im Ring geführt ist.
- Drücken Sie ihn dann mit der rechten Hand im vorderen Bereich leicht nach unten und ziehen ihn gleichzeitig mit der linken Hand von sich weg in Richtung des gegenüberliegenden Loches. Führen Sie den Stab bis zum Anschlag in dieses Loch ein; Sie werden ein deutliches „Klacken“ wahrnehmen.
- **Faustregel: Immer „Drücken“ und „Ziehen“**

Noch mehr Anleitungen und Tipps, sowie innovatives Grillzubehör finden Sie auf [feuerschalengrill.ch](https://www.feuerschalengrill.ch)